

SSD(Solid State Drive) Test Chamber

User Manual

June, 2021

차별화·다변화

SSD TEST CHAMBER 사양



No.	항목	내용
1	크기 (mm)	404 (W) x 655 (H) x 547 (D)
2	중량 (kg)	46.6
3	용적량 (<i>l</i>)	45
4	온도 제어 범위	0℃ ~ 100℃ (실온 25℃기준 조건)
5	온도 제어 방식	PID (비례미분적분) 제어 방식
6	온도 제어 정밀도(온도 편차)	최대 ±0.5℃ (설정온도 100℃ 일 때)
7	내부 온도 분포 편차	최대 3℃ (설정온도 100℃ 일 때)
8	히팅 성능 (실온 → 100°C)	30분±10% (2.5℃/분)
9	쿨링 성능 (실온 → 0°C)	60분±10% (-0.4℃/분)
10	온도 센서	PT-100, Thermocouple K-type
11	가열 제어 방식	Ceramic heating
12	냉각 제어 방식	Thermoelectric cooling
13	화면 표시 및 제어방법	4" TFT LCD Capacitive touch screen
14	온도 설정 방식	정온, SWING, STEP, 시간 설정
15	PC 연결	USB A-type (전면: PC제어, 펌웨어 업데이트) USB B-type (후면: PC제어)





번호	명칭	기능
1	긴급정지버튼	긴급 상황 시 전원 차단
2	문 잠김 해제 키	문이 잠긴 상태로 전원이 차단 되었을 때 사용
3	USB 포트(A-type)	펌웨어 업데이트 시 사용
4	터치 LCD 화면	각종 상태 및 조작 버튼 표시 (정전식 터치 스크린)
5	전원 버튼	전원이 들어오면 청색으로 점등
6	메인전원 스위치	'on' : 전원 켜짐, 'off' : 전원 꺼짐
$\overline{\mathcal{O}}$	AC박스 도어 잠금 홀	담당자 외 열기 불가하도록 상시 AC박스 도어 잠금
8	전원 연결 단자	220V AC 전원 연결
9	USB 포트(B-type)	PC와 통신 / PC로 챔버를 제어할 때 사용
10	AC박스 손잡이	_
(1)	AC박스	_

SSD TEST CHAMBER 각 부분 명칭 및 기능 (2/3)









번호	명칭	기능
1	외부 방열팬	열전소자 냉각용 팬
2	손잡이	제품 이동용 손잡이
3	메모리 연결 커넥터	외부 케이블 연결 커넥터
4	문 손잡이	챔버 개폐용 손잡이
(5)	내부 순환 블로워팬	내부공기 순환용 블로워팬(이물 삽입 주의)
6	조명 LED	챔버 문이 열리면 자동으로 점등, 3분 후 소등
$\overline{\mathcal{O}}$	메모리 연결 포트	내부 메모리 장착 슬롯 (SATA, PCle)
8	내부 온도센서	내부 온도 제어 및 측정용

SSD TEST CHAMBER 각 부분 명칭 및 기능 (3/3)



THEONE

번호	명칭	기능
1	설정 온도 표시창	사용자가 설정한 온도 표시
2	현재 온도 표시창	챔버 내부 온도 표시
3	설정 온도 조작 버튼	온도 조작 버튼 / 0 ~ 100℃ 사이 1℃ 단위로 조작 가능
4	도어 잠금 상태 표시창	도어가 잠기면 주황색 아이콘 표시 / 잠금 해제 시 청색 아이콘 표시
5	구동 상태 표시창 / 버튼	챔버 구동 상태 표시 / 챔버 ON, OFF 조작 버튼
6	화면 전환 버튼	그래프 표시 화면으로 전환
$\overline{\mathcal{O}}$	도어 열림 표시창	도어가 열리면 아이콘이 표시
8	경고창	챔버 문제 발생 시 표시
9	통신 확인창	PC 소프트웨어에서 제어하여 동작중임을 표시
10	정온 표시창	현재온도가 설정온도에 도달하면 표시됨 (설정온도 ±1℃ 이내이면 표시)

SSD TEST CHAMBER 구동 방법



- 1. AC 전원 케이블과 PC 제어 USB 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인한다.
- 2. AC 전원 스위치가 '|' 방향으로 되어 있는지 확인한다.
- 3. 전원 버튼을 누르고 청색 등이 들어오는지 확인한다.
 LCD 화면에 아래 로고 나타나고 10초간 지속된다.



- 10초가 경과하면 부저음이 울리고 LCD 화면에 아래 상태 표시창이 나타난다.



4. 설정온도 조작버튼을 터치 후 아래 화면으로 변경되면 원하는 온도를 설정한다.



5. 정중앙에 있는 구동 버튼을 ▶ 터치하여 챔버를 구동시킨다.

SSD TEST CHAMBER 사용 방법 (수동모드)



- 1. AC 전원 케이블과 PC 제어 USB 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인한다.
- 2. AC 전원 스위치가 '|' 방향으로 되어 있는지 확인한다.
- 3. 전원 버튼을 누르고 청색 등이 점등 되는지 확인한다.- LCD 화면에 아래 로고 나타나고 10초간 지속된다.



- 10초가 경과하면 부저음이 울리고 LCD 화면에 아래 상태 표시창이 나타난다



설정온도 조작버튼을 터치 후 아래 화면으로 변경되면 원하는 온도를 설정한다.
 온도 설정 후 LCD 화면 아무 곳이나 터치하면 상태 화면으로 복귀한다.



< 그래프 표시 화면 >

<상태 표시 화면 >

현재 온 도

t),

- 5. 상태 표시 화면 중앙에 있는 구동 버튼을 터치하면 챔버가 동작한다.
 챔버를 동작시키면 LCD 화면은 자동으로 그래프 표시 화면으로 바뀐다.
 상태 표시 화면으로 전환하려면 화면 아무 곳이나 터치하면 된다.
- 6. 챔버를 정지하길 원하면 챔버 동작 중 상태 표시 화면에서 구동 버튼을 터치한다.



SSD TEST CHAMBER 사용 방법 (PC 제어 모드 1/2)

- 1. AC 전원 케이블과 PC 제어 USB 케이블이 잘 연결 되어 있는지 확인한다.
- 2. AC 전원 스위치가 '|' 방향으로 되어 있는지 확인한다.
- 전원 버튼을 누르고 청색 등이 들어오는지 확인한다.
 LCD 화면에 아래 로고 나타나고 10초간 지속된다.



- 4. PC에 접속된 시리얼 포트(COM & LPT) 번호를 확인한다.
 PC 장치관리자를 실행하여 포트(COM & LPT) 항복을 확인한다.
 - USB Serial Port(COM<mark>)</mark>)을 확인한다.



- 5. PC 제어 SW(SSD_Chamber.exe)를 실행한다.
- 6. 4번에서 확인된 COM 포트와 속도(Baud rate)를 115200 bps 로 설정한다.
- 7. "CONNECT" 버튼을 누른다.
 - 정상적으로 연결되면 버튼이 노란색으로 바뀌며, "DISCONNECT" 으로 변경된다.

8. 원하는 목표 온도 및 시간(DD:HH:MM)과 반복 횟수를 설정한다. (총 5회 테스트절차 설정 및 전체 동작 반복가능)

- 초기 설정 값 : 100℃ , 0일 0시간 10분, 5회 개별동작, 전체 1회 반목

- 9. 원하는 측정 주기 및 그래프/로그 갱신 주기를 설정한다. - 초기 설정 값 : 측정 주기 1초, 그래프 갱신 주기: 5초 (최소값)
- 10. "START" 버튼을 누른다.

- START 버튼을 누르면, 버튼이 노란색으로 바뀌고 "STOP"으로 변경된다.

- 내부 상태(통신에러, 블로우, 팬, 문열림, 과열, 과전류 상태 등)가 표시된다. (OK: 녹색, NG: 적색)

- 에러 발생시 "Clr Status" 버튼을 누르면 Clear 된다.

SSD TEST CHAMBER 사용 방법 (PC 제어 모드 2/2)

11. "START" 버튼을 누른다. (계속)

- 타겟/현재 온도, 그래프 및 온도 데이터가 8번에 설정된 주기에 따라 표시된다.
- 총 동작시간은 {(시간1@타겟온도1)+...+(시간5@타겟온도5)} x 반복회수 만큼 동작한다.
- 시간/횟수가 완료되거나 "Save Log" 버튼을 누르면 "시작시간_all.csv" 엑셀 형태의 파일이 생성된다. 설정된 주기가 1시간이 넘을 경우에는 1시간 단위로 "시작시간.csv" 엑셀 파일 및 "시작시간.png"의 그래프 이미지 파일이 생성된다.

- "Save Console Loa"가 체크되어 있으면, "시작시간.loa" 파일이 생성된다.

			BAUD RATE (b	ıps)			
COM1		~	115200		~	CON	NECT
ttings							
Target TEMP (*c) (Test Proc #1 100.00 • Test Proc #2 100.00 • Test Proc #3 100.00 •		(°c) (DI • 0 • 0 • 0 • 0	DD) (HH) (MM) + 0 + 10 + + 0 + 10 + + 0 + 10 + + 0 + 10 + + 0 + 10 +		lepeat Count	Period (se Measu 1 Log/Gra	ocond) irement T
est Proc #4 est Proc #5	100.00 100.00	÷ 0 ÷ 0		10 ÷		5	* *
atus Clear Communicat	Status ion Blow		FAN	⊘ Savi DoorLock	e Console Log Over	Heat	OverCurrent
Target Temp	erature		Current(Chaml	perin) Temp.	Elap	se Time	
10	0.0 °C	;	60.	° 0.		01:23	3:45
ph				Sav	ve Log	Clea	ar Data
						Tar Cha Cha Cha Coa Hea	get amberln amberOut oler ater
Data Tin	19	Ternet	Chamberle	Chamba	nut Coolo	r Ho	ater
Date Tin	1e	Target	Chamberln	Chambe	rOut Coole	r He	ater





- 문이 완전히 닫히지 않으면 LCD 화면에 문열림 표시가 나타남
- 아래 사진과 같이 문이 완전히 밀착되도록 닫음

- 문 닫을 때 주의 사항

- 정전식 터치 스크린이므로 장갑을 낀 상태 또는 손톱으로 터치 인식이 안됨
- 사용상 유의 사항

٠

- PC OS는 WINDOWS 10 이상이어야 함 ٠
- 후면에 연결하는 커넥터 연결 상태를 확인 ٠





문을 열기 전 잠금 장치가 작동되었는지 확인



SSD TEST CHAMBER 취급 시 주의 사항 (1/2)



■ 운전 중 주의 사항

- 챔버 운전 중 USB 통신 케이블이 끊어지거나 빠질 경우 챔버는 자동으로 정지됨
- 챔버 내부 온도가 45°C 이상이 되면 자동으로 도어가 잠김
- 챔버 내부 온도가 35℃ 이하가 되면 자동으로 도어 잠금이 해제됨
- 도어 잠금장치의 동작 소리에 놀람 유의
- 후면 부위에 장착된 퓨즈 파손 시 더원으로 연락(031-434-7471)하시기 바랍니다.

▌경고등 점등 원인

- 내부 블로워팬이 동작하지 않을 경우
- 외부 냉각팬이 동작하지 않을 경우
- 도어 잠금장치가 정상동작 하지 않은 경우
- PC 제어 SW 사용시 일정시간(20분) 이상 통신이 불가한 경우

■ DANGER 상태 표시 원인 및 조치 방법

- 원인
 - 시스템에 과전류가 흐르는 경우
 - 챔버내 각부분 120℃ 이상 과열 되었을 경우
- 조치 방법
 - 전원을 끄고 시스템을 다시 구동
- DANGER 상태가 계속되면 더원으로 연락(031-434-7471)하시기 바랍니다.







포트 블록 분해 조립

THEONE



공정 : M4 접시볼트 분해 수량 : 4EA 공구 : 십자드라이버



공정 : M4 육각 샘스 볼트 분해 수량 : 5EA 공구 : 십자드라이버



공정 : M4 육각 샘스 볼트 분해 수량 : 4EA 공구 : 십자드라이버

Ľ)



공정 : M4 육각구멍붙이 볼트 분해 수량 : 4EA 공구 : M3 육각 렌치



공정 : M3 둥근머리 샘스 볼트 분해 수량 : 각 포트당 4EA (전체 32 EA)

공구 : 십자드라이버



공정 : M3 둥근머리 샘스 볼트 분해 수량 : 각 포트당 2EA (전체 16 EA) 공구 : 십자드라이버



공정 : 포트 블록 분해 안쪽에서 손으로 밀고 바깥에서 손으로 받혀서 분해



공정 : SSD 젠더 보드 분해



공정 : SSD 젠더 보드 분해



누전 차단기 차단시 AC박스 내부 제어





공정 : 메인 전원 스위치 OFF



공정 : LOTO 잠금



공정 : AC 박스 도어 자물쇠 제거



Ľ

공정 : M3 접시 십자 볼트 분해 수량 : 1EA 공구 : 십자드라이버



공정 :AC박스 도어 OPEN 및 차 단상태 확인 (Q5, Q6) 스위치가 내려가있으면 OFF 상 태



공정 : 차단 스위치 ON (Q5,Q6) 스위치가 올라가면 ON 상태



공정 : M3 접시 십자 볼트 조립 수량 : 1EA 공구 : 십자드라이버



공정 : AC 박스 도어 자물쇠 잠금



공정 : LOTO 잠금 해제 및 메인 전원 스위치 ON